




HECHT[®] 2650

made for garden



HECHT[®] 2650

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	120103	Podložka	Washer
2	100325022	Šroub	Bolt
3	110105	Matice	Nut
4	130112	Pojistný kroužek	Circlip
5	110103	Matice	Nut
6	263000084	Čep	Pin
7	265000007	Páka řazení	Gear shift lever
8	263000174	Čep	Pin
9	100105009	Šroub	Bolt
10	263600105	Matice	Nut
11	263000081	Těsnící kroužek	Obturatoring Ring
12	263600107	O kroužek	O ring
13	265000013	Držák páky	Lever mount
14	263000095	Gufero	Oil seal
15	265000015	Hřídel	Spline shaft
16	265000016	Ozubené dvojkolo	Duplex gear
17	265000017	Ozubené kolo	Gear
18	143302	Ložisko	Bearin
19	265000019	Hřídelka	Fork shaft
20	263600111	Kulička	Ball
21	265000020	Pružina	Spring
22	265000022	Vidlice řazení	Fork
23	130109	Pojistný kroužek	Circlip
24	265000024	Unašeč spojky	Clutch retainer
25	265000025	Spojka	Clutch
26	265000026	Pouzdro	Bushing
27	265000027	Podložka	Washer
28	265000028	Táhlo spojky	Pulling plate
29	120303	Podložka	Washer
30	120203	Podložka	Washer
31	100103013	Šroub	Bolt
32	265000032	Spojkový zvon	Clutch drum
33	263600121	Šroub spojky	Clutch bolt
34	265000034	Pouzdro zátky	Plug bushing
35	265000035	Zátka	Plug


Position	Part number	Název	Name
36	100305027	Šroub	Bolt
37	100103027	Šroub	Bolt
38	100305127	Šroub	Bolt
39	265000039	Vidlice řazení levá	Shift fork L
40	100103017	Šroub	Bolt
41	265000041	Táhlo	Lever
42	265000042	Ozubené kolo	Gear
43	265000043	Ozubené kolo	Gear
44	265000044	Řemenice	Shave
45	143103	Ložisko	Bearing
46	265000046	Ozubené kolo	Gear
47	265000047	Ozubené kolo	Gear
48	265000048	Ozubené kolo	Gear
49	265000049	Ozubené kolo	Gear
50	265000050	Pouzdro	Bushing
51	265000051	Ozubené kolo	Gear
52	265000052	Ozubená hřídel	Gear shaft
53	265000053	Skříň převodovky levá	Gearbox left case
54	263600160	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
55	263000091	Těsnící kroužek	Obturatoring ring
56	265000056	Těsnění převodovky	Gearbox gasket
57	265000057	Výstupní hřídel	Output shaft
58	265000058	Ozubené kolo	Gear
59	265000059	Pouzdro	Bushing
60	265000060	Pouzdro	Bushing
61	263600152	Pero	Flat key
62	265000062	Hřídel	Shaft
63	265000063	Vidlice řazení pravá	Shift fork R
64	265000064	Skříň převodovky pravá	Gearbox right case
65	Nedostupné	Pružný čep	Split pin
66	263600134	Gufero	Oil seal
67	265000067	Těsnění převodovky	Gasket
68	265000068	Podložka	Washer
69	265000069	Pružina	Spring
70	265000070	Pouzdro	Bushing
71	265000071	Pouzdro - vnitřní drážkování	Bushing - inner spline
72	265000072	Podložka	Washer

Position	Part number	Název	Name
73	263000142	Kulička	Ball
74	130255	Pojistný krouže	Circlip
75	265000075	Ozubené kolo	Gear
76	265000076	Ozubené kolo	Gear
77	265000077	Pouzdro	Bushing
78	130123	Pojistný kroužek	Circlip
79	265000079	Pouzdro - vnější drážkování	Bushing - outer spline
80	265000080	Podložka	Washer
81	130122	Pojistný kroužek	Circlip
82	120105	Podložka	Washer
83	265000083	Příruba	Flange
84	263600185	Gufero	Oil seal
85	265000085	Pouzdro	Bushing
86	265000086	Spodní kryt převodovky	Gearbox bottom cover
90	265000090	Zátka (šroub)	Plug screw
91	265000091	Gufero	Oil seal
92	265000092	Držák bowdenu	Cable holder
93	265000093	Rukojeť	Grip
94	265000094	Vypínač motoru	Engine stop switch
95	265000095	Ovládání plynu	Throttle control lever
96	265000096	Bowden plynu	Throttle cable
97	263600007	Páka spojky	Clutch control lever
97-2	2650000972	Držák páky spojky	Clutch control lever seat
98	100303052	Šroub	Bolt
99	265000099	Bowden spojky	Clutch cable
100	263600010	Objímka	Clamp
101	265000101	Bowden pro zatáčení	Steering cable
102	265000102	Páka zatáčení	Steering lever
103	100303052	Šroub	Bolt
104	120107	Podložka	Washer
105	110107	Matice	Nut
106	265000106	Držák páčky	Lever bracket
107	265000107	Páčka zajištění korby	Dump body locking lever
108	130105	Pojistný kroužek	Circlip
109	263600041	Osa páčky	Lever axle
110	265000110	Bowden zajištění korby	Dump body locking cable
111	263600042	Upínací čep bowdenu	Cable fixing pin


Position	Part number	Název	Name
112	110407	Matice	Nut
113	263600044	Madlo páčky	Lever knob
114	100207042	Šroub	Bolt
115	265000115	Řidítka	Handlebar
116	110205	Matice	Nut
117	120205	Podložka	Washer
118	120105	Podložka	Washer
119	100105022	Šroub	Bolt
120	265000120	Korba	Dump body
121	265000121	Objímka	Pressing plate
122	265000122	Šroub "U"	Bolt "U"
123	110209	Matice	Nut
124	265000124	Západka	Locking plate
125	100209057	Šroub	Bolt
126	265000126	Pružina	Spring
127	110205	Matice	Nut
128	100105047	Šroub	Bolt
129	Nedostupné	Šroub	Bolt
130	265000130	Pouzdro	Bushing
131	265000131	Krytka	Cover
133	265000133	Řetěz dlouhý	Chain long
134	265000134	Řetěz krátký	Chain short
135	Nedostupné	Šroub	Bolt
136	265000136	Boční deska	Side cover
137	120109	Podložka	Washer
138	110109	Matice	Nut
139	265000139	Levé kolo	Left wheel
139-1	008001017	Duše kola	Wheel tube
140	265000140	Příruba mezi koly	Flange between wheels
141	265000141	Přední osa kol	Front wheel axle
142	626000060	Pero	Flat key
143	265000143	Pouzdro	Bushing
144	130259	Pojistný kroužek	Circlip
145	140307	Ložisko	Bearing
146	100107022	Šroub	Bolt
147	265000147	Řetězové kolo přední	Front chainwheel
148	265000148	Ložisko	Bearing

Position	Part number	Název	Name
149	265000149	Podložka	Washer
150	100109017	Šroub	Bolt
151	120209	Podložka	Washer
152	265000152	Řetězové kolo zadní	Rear chainwheel
153	265000153	Ložisko	Bearing
154	265000154	Pouzdro	Bushing
155	263600078	Pero	Flat key
156	265000156	Zadní osa kol	Rear wheel axle
157	100105013	Šroub	Bolt
158	120205	Podložka	Washer
159	265000159	Kryt řemenu zadní	Rear belt cover
160	265000160	Kryt řemenu přední	Front belt cover
161	100405017	Šroub	Bolt
162	265000162	Motor G200F	Engine G200F
163	265000163	Šasí motoru	Engine bracket
164	130119	Pojistný kroužek	Circlip
165	100105037	Šroub	Bolt
166	110205	Matice	Nut
167	100105017	Šroub	Bolt
168	265000168	Madlo korby	Dump body handle
169	110105	Matice	Nut
170	Nedostupné	Šroub	Bolt
171	265000171	Převodovka kompletní	Gearbox assembly
172	265000172	Domeček ložiska	Bearing housing
173	110207	Matice	Nut
174	120305	Podložka	Washer
175	265000175	Řemenice	Sheave
176	263600038	Pero	Flat key
177	265000177	Hřídelka	Shaft
178	265000178	Příruba	Flange
179	Nedostupné	Táhlo	Pulling plate
180	263600060	Klínový řemen	V belt
181	265000181	Páka napínáku	Tensioner lever
182	265000182	Vodítko řemenu	Belt guide plate
183	100107017	Šroub	Bolt
184	03.04.1.006	Maznice	Grease fitting
185	130112	Pojistný kroužek	Circlip


Position	Part number	Název	Name
186	130232	Pojistný kroužek	Circlip
187	142302	Ložisko	Bearing
188	265000188	Kladka napínaču	Tensioner pulley
189	100103022	Šroub	Bolt
190	265000190	Závlačka	Cotter pin
191	265000191	Pravé kolo	Right wheel
191-1	008001017	Duše kola	Wheel tube
193	265000193	Podložka	Chain pad
194	265000194	Podložka	Chain pad
195	100307047	Šroub	Bolt
196	265000196	Řetězka motoru	Engine sprocket
197	265000197	Madlo páky	Lever handle
198	265000198	Silenblok	Shock absorber
199	265000199	Pouzdro	Bushing
200	265000200	Držák	Bracket
210	263600190	Bowden brzdy	Brake cable




Position	Part number	Název	Name
1	120080276-0001	Hlava válce	Cylinder Head
2	380180093-0001	Svorník	Stud bolt
3	Nedosupné	Čep	Dowel pin
4	120150144-0001	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
5	380180098-0001	Svorník	Stud bolt
6	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
7	100205057	Šroub	Bolt
8	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover
10	100203011	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Olejevá měrka	Oil gauge assembly
2	100205029	Šroub	Bolt
3	110820014-0001	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
4	620801003	Gufero	Oil seal
5	142105	Ložisko	Bearing
6	Nedostupné	Čep	Dowel pin
7	710003004	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover gasket




Position	Part number	Název	Name
1	Pouze celý motor	Klíková skříň	Crankcase
2	620801003	Gufero	Oil seal
3	785001015	Podložka	Drain bolt washer
4	785001014	Vypouštěcí šroub	Drain bolt
5	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil alart unit
6	100203007	Šroub	Bolt
7	Nedostupné	Olejový spínač	Oil level switch
8	100203011	Šroub	Bolt
9	171750002-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
10	142105	Ložisko	Bearing
11	380450531-0001	Podložka	Washer
12	381350004-T040	Závlačka	Cotter pin
13	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft




Position	Part number	Název	Name
1	130070079-0001	Pístní kroužky set	Piston ring set
2	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
3	130030083-0001	Píst	Piston
4	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
6	130150039-0001	Ojnice	Connecting rod assembly
7	380620050-0001	Woodruffovo pero	Semicircle key
8	130290049-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
9	380620032-0001	Pero	Key




Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Matice ventilu	Valve nut
2	Nedostupné	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
3	Nedostupné	Vahadlo ventilu	Valve rocker arm
4	Nedostupné	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting bolt
5	140710001-0001	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
6	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
7	140690003-0001	Zdvihátko	Tappet
8	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
9	140380017-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring seat
10	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
11	140400011-0001	Těsnění ventilu	Valve seal
12	500550024-0001	Ventily set	Valve set
13	140020114-0001	Vačková hřídel	Camshaft
14	140450022-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly




Position	Part number	Název	Name
2	271660038-0001	Vypínač motoru	Engine STOP switch
7	012021500002	Startér kompletní	Starter assembly




Position	Part number	Název	Name
1	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
2	170440096-0001	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
3	785001019	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
5	170021086-0001	Karburátor	Carburetor
6	Nedostupné	Páčka sytiče karburátoru	Lever




Position	Part number	Název	Name
2	270920162-0001	Cívka zapalování	Ignition coil
3	270950040-0001	Krytka svíčky	Spark plug cover
5	270020097-0001	Setrvačnick	Flywheel
11	160180007-0001	Ventilátor	Fan
12	193590005-0001	Miska startéru	Starter idle pulley
13	746001066	Matice	Nut




Position	Part number	Název	Name
1	171680011-0001	Kulisa regulace otáček	Governor board
2	171660001-0001	Pružina	Spring
3	100602032	Šroub	Bolt
4	100203007	Šroub	Bolt
5	171600036-0001	Vratná pružina plynu	Throttle return spring
6	171610002-0001	Pružina táhla regulace	Governor spring
7	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod
8	380250002-0001	Šroub	Bolt
9	110203	Matice	Nut
10	171620001-0001	Páka regulace otáček	Governor arm



Position	Part number	Název	Name
1	180020320-0001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	380440002-0001	Křídlová matice	Wing nut
4	180070172-0001	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
5	180100041-0001	Vzduchový filtr	Air filter
7	180330040-0001	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
8	380840437-0001	Těsnění	Gasket
9	180280030-0001	Držák vzduchového filtru	Elbow base



Position	Part number	Název	Name
1	180570794-0001	Výfuk	Muffler
3	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket



Position	Part number	Název	Name
1	170870039-0001	Palivová zátka	Fuel tank cap
2	170720001-0001	Sítka nádrže	Fuel cap net
4	170500997-0003	Palivová nádrž	Fuel tank
5	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel filter
6	380950188-0001	Svorka hadičky	Fuel tube clip
7	380750180-0001	Palivová hadička	Fuel tube