





Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	25600101903	Návlek madla	Upper handle foam sheath
2	H4001	Páka brzdy motoru	Flameout lever
6	H541006	Bowden pojezdu	Driving cable
7	553SX0055	Křídlová matice	Knob nut
9	H4007	Šroub madla	Bolt
24	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
30	H541030	Poklice předního kola	Front wheel cover
35	H541035	Pružina	Spring
38	553SX0027	Šroub nože	Blade bolt
39	H4025	Žací nůž	Blade
40	553SX0024	Unašeč nože	Blade adapter
41	H541041	Klínek unašeče	Blade adapter key
42	H541042	Kryt řemenu	Belt cover
44	553SX0019	Šroub	Screw
45	H541045	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
48	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left gear output

Position	Part number	Název	Name
49	26809000102	Čep pojezdu	Pin
50	H541050	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
52	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right gear output
53	555600063	Ložisko pojezdu	Bearing
54	H541054	Osa zadních kol	Rear Wheel Axle
55	H541055	Páka zdvihu	Height adjustment lever
63	R48000050	Pružina napínání řemenu	Spring
64	555100011	Klínový řemen	V-belt
69	H4034	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
70	553SX0077	Držák madla startéru	Rope guide hook
71	H541071	Páka pojezdu	Driving Lever
72	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing



Position	Part number	Název	Name
3	HM-40003	Startér kompletní	Recoil starter
11	HM40011	Pružina	Spring
15	23062004803	Cívka zapalování	Ignition coil
19	HM-40028	Sací ventil	Intake valve
22	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
25	540831107	Těsnění výfuku	Muffler gasket
29	HM-40039	Ventilové víko	Cylinder head cover
34	26300206201	Vahadlo ventilu	Vavle rocker
35	HM-40044	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring washer
39	HM40039	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
40	23064000102	Primer	Primer bulb
41	25100135901	Gufero	Oil seal
42	142103	Ložisko	Bearing
44	543001029	Ojnice	Connecting rod
45	26400104701	Píst	Piston
46-49	543001025	Pístní kroužky set	Piston ring set
50	26900108901	Pístní čep	Piston pin
51	26900109001	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
53	25600101501	Těsnění klikové skříně	Gasket
56	HM-40103	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
58	551002290	Gufero	Oil seal
64	HM-40112	Regulátor otáček	Governor
66	25100121601	Palec regulátoru	Governor slide sheath
73	HM40073	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
74	23056003401	Karburátor	Carburetor
84	25100123501	Gufero	Oil seal
87	HM40087	Táhlo plynu	Throttle rod
88	26801102901	Pružina akcelérátoru	throttle rod spring
89	HM-40092	Pružina	Return spring
91	HM40091	Páka ovládání plynu	Throttle lever
93	553SX1073	Palivová hadička	Fuel tube
95	HM-40080	Palivový filtr	Fuel tank filter
97	553SX1077	Těsnění palivové zátky	Fuel cap gasket
98	746R01063	Pěnový filtr zátky	Fuel cap sponge
99	553SX1079	Palivová zátka	Fuel tank cap