





| Position                                                                                            | Part number | Název                  | Name              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered. |             |                        |                   |
| 1                                                                                                   | 564200001   | Páka spojky            | Clutch lever      |
| 4                                                                                                   | 564200004   | Páčka aretace          | lock hook trigger |
| 5                                                                                                   | 564200005   | Pružina                | lock hook spring  |
| 6                                                                                                   | 564200006   | Aretace páky spojky    | lock hook         |
| 8                                                                                                   | 110105      | Matice                 | Nut               |
| 9                                                                                                   | 564200009   | Křídlová matice        | Knob nut          |
| 11                                                                                                  | 564200011   | Držák madla startování | Rope guide hook   |
| 15                                                                                                  | 564200015   | Šroub                  | Arc head bolt     |

| Position | Part number | Název                        | Name                        |
|----------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 16       | M-06K       | Matice                       | Cap nut                     |
| 17       | 564200017   | Bowden spojky                | Clutch cable                |
| 18       | 564200018   | Držák ovládání plynu vnitřní | Throttle lever inner holder |
| 19       | 564200019   | Ovládání plynu               | Throttle lever              |
| 20       | 564200020   | Držák ovládání plynu vnější  | Throttle lever outer holder |
| 21       | 120103      | Podložka                     | Washer                      |
| 22       | 120203      | Pružná podložka              | Spring washer               |
| 23       | 100103052   | Šroub                        | Bolt                        |
| 24       | 564200024   | Bowden plynu                 | Throttle cable              |
| 25       | 564200025   | Potah koše                   | Grasscatcher bag            |
| 27,28    | 564200093   | Kolo kompletní               | Wheel assy                  |
| 29       | 110105      | Matice                       | Nut                         |
| 30       | 120105      | Podložka                     | Washer                      |
| 31       | DY0218-15A  | Ložisko kola                 | Wheel bearing               |
| 33       | 120209      | Pružná podložka              | Spring washer               |
| 34       | 564200034   | Zadní osa kol                | Rear wheel shaft            |
| 37       | 130303      | Třmenový kroužek             | E ring                      |
| 39       | 564200039   | Pravá pružina                | Right spring                |
| 42       | 100105013   | Šroub                        | Flange bolt                 |
| 45       | 564200045   | Páka zdvihu                  | Height adjusting lever      |
| 47       | 100103013   | Šroub                        | Flange bolt                 |
| 49       | 110103      | Matice                       | Lock nut                    |
| 51       | 564200051   | Táhlo zdvihu                 | Height adjusting rod        |
| 52       | 564200052   | Držák páky zdvihu            | Lever bracket               |
| 55       | 564200055   | Pojistka                     | spring hook                 |
| 57       | 564200057   | Domeček ložiska              | Bearing housing             |
| 58       | 140302      | Ložisko                      | Ball bearing                |
| 59       | 564200059   | Matice                       | Lock nut                    |
| 61       | 130111      | Pojistný kroužek             | Circlip                     |
| 63       | 564200063   | Hřídel nožů                  | Blade shaft                 |
| 64       | 564200064   | Vymezovací pouzdro mezi noži | Blade spacer                |
| 65       | 564200065   | Nůž                          | Blade                       |
| 66       | 564200066   | Nožový válec                 | Blade shaft assembly        |
| 67       | Nedostupné  | Řemenice hnaná               | Driven sheave               |
| 69       | 564200069   | Přední osa kol               | Front wheel shaft           |
| 73       | 564200073   | Pružina                      | Spring                      |
| 74       | 564200074   | Vodítko řemenu               | Belt pin                    |
| 75       | 120205      | Pružná podložka              | Spring washer               |
| 78       | H102860     | Pero                         | Flat key                    |
| 82       | 564400050   | Klínový řemen                | Belt                        |
| 84       | 100105037   | Šroub                        | Bolt                        |
| 85       | 564200085   | Napínací řemenice            | Tension pulley              |
| 86       | 564200086   | Pouzdro                      | Tension pulley spacer       |
| 87       | 564200087   | Páka napínáku                | Tension lever               |
| 88       | 110105      | Matice                       | Nut                         |



| Position | Part number | Název                       | Name                       |
|----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 3        | H3230-104   | Těsnění ventilového víka    | Cylinder head cover gasket |
| 15       | A969P       | Svíčka zapalování           | Spark plug                 |
| 18       | 564201015   | Výfuk                       | Muffler                    |
| 28       | 564201025   | Pojistka pístního čepu      | Piston pin circlip         |
| 35       | 620801003   | Gufero                      | Oil seal                   |
| 37       | 142105      | Ložisko                     | Bearing                    |
| 39       | 564201035   | Těsnění klikové skříňe      | Crankcase gasket           |
| 66       | 564201059   | Palivová hadička            | Fuel tube                  |
| 77       | 564201069   | Těsnění příruby karburátoru | Insulator gasket           |
| 79       | 450000312   | Těsnění karburátoru         | Carburetor gasket          |
| 86       | 30-404      | Vložka vzduchového filtru   | Air filter                 |