





Position	Part number	Název	Name
01	012030000026	Motor UP170	Engine UP170
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
02	029030200301	Přední kryt alternátoru	Alternator front housing
03	100205022	Šroub	Bolt
04	062024220002	Alternátor	Alternator
06	510070820708	Šroub	Bolt
07	029030430600	Zadní kryt alternátoru	Alternator rear housing
08	120203	Pružná podložka	Spring washer
09	100203127	Šroub	Bolt
15	110302	Matice	Nut
16	029030700200	Uhlík	Carbon brush
17	029030610201	Cívka AVR	AVR coil
18	029030300314	Zadní kryt	Rear cover
19	100202007	Šroub	Bolt
20	029910300201	Silenblok	Shock absorber
21	110205	Matice	Nut
22	100205032	Šroub	Bolt
23	029049910200	Těsnění výfuku	Muffler gasket
24	330002024	Výfuk	Muffler
27	029019930000	Palivová měrka	Fuel gauge
28	029019901121	Palivová zátka	Fuel tank cap
29	95006002	Sítka nádrže	Fuel tank sieve
30	029010300123	Palivová nádrž	Fuel tank
31	100205022	Šroub	Bolt
31-1	120105	Podložka	Washer
32	029019910001	Silenblok	Shock absorber
33	02901990070904	Palivový kohout	Fuel faucet
34	029019900408	Svorka hadičky	Fuel tube clip
35	029019900100	Palivová hadička	Fuel tube
37	100203011	Šroub	Bolt
38	120103	Podložka	Washer
40	110203	Matice	Nut
42	120105	Podložka	Washer
44	029910100100	Silenblok	Shock absorber
45	100205017	Šroub	Bolt
46	029025000046	Kontrolní panel	Control panel



Position	Part number	Název	Name
1	100205030	Šroub	Bolt
2	620801003	Gufero	Oil seal
3	012020000800	Víko motoru	Crankcase cover
4	14301-KB01-0000	Olejová měrka	Oil dipstick
5	012020000900	Těsnění klikové skříně	Crankcase gaskets
7	142105	Ložisko	Bearing
8	012030500000	Vačková hřídel	Cam shaft
9	012030100003	Kliková hřídel	Crankshaft
12	012020100000	Regulátor otáček	Governor gear
15	518041800000	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
16	012020500000	Ojnice	Connecting rod
17	012020002600	Pístní čep	Piston pin
18	012030000402	Píst	Piston
19	012030400001	Pístní kroužky set	Piston ring set
20	015020000200	Olejový spínač	Oil level switch
22	785001014	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
23	785001015	Podložka	Washer
24	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
25	012030000300	Zdvíhátko ventilu	Valve tappet
30	012021700000	Vodící deska ventilu	Valve guide board
31	012020300000	Vahadlo ventilu set	Valve rocker set
32	785001031	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
33	012020001000	Ventilové víko	Cylinder head cover
35	012020001500	Sedlo pružiny sacího ventilu	Intake spring seat
36	012020001400	Sedlo pružiny výfuk. ventilu	Exhaust spring seat
37	012020001600	Pružina ventilu	Valve spring
38	012020002400	Těsnění ventilu	Valve gasket
39	100205057	Šroub	Bolt
40	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
42	012020001900	Výfukový ventil	Exhaust valve
43	012020002000	Sací ventil	Intake valve
44	710001002	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
46	012020800000	Setrvačník	Flywheel
47	710009003	Ventilátor	Fan
48	012020003200	Cívka zapalování	Ignition coil
49	012020005300	Miska startéru	Starter idle flange
50	746001066	Matice	Nut
51	012020009701	Kryt ventilátoru	Fan cover
53	012021500002	Startér mechanický	Starter assembly

Position	Part number	Název	Name
54	540011064	Svorník karburátoru	Stud
55	012020003800	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
56	620801062	Příruba karburátoru	Carburator insulator
57	450000312	Těsnění karburátoru	Carburator gasket
58	012030300035	Karburátor	Carburator
59	012020004100	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
60	012021000014	Vzduchový filtr kompletní	Air filter
62	019990001700	Olejové čidlo	Oil sensor
63	100203005	Šroub	Bolt
67	012020004600	Páka regulace otáček	Governor lever
69	110203	Matice	Nut
70	012020004201	Vratná pružina	Return spring
71	012020004300	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
72	012020004400	Táhlo regulace	Speed governing pull rod
75	019990000502	Hadička odvětrání	Breathing tube
76	012021200002	Kulisa ovládání otáček	Speed governing assy