





Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
3	029840101101	Výfuk	Muffler assy
4	029049910600	Zajištění výfuku	Muffler washer
5	100205032	Šroub	Bolt
6	120305	Podložka	Washer
7	110205	Matice	Nut
8	120205	Podložka	Washer
9	100203009	Šroub	Bolt
10	120203	Podložka	Washer
11	120103	Podložka	Washer
12	029910300301	Silenblok	Shock absorber
13	110207	Matice	Nut
15	062026520009	Rotor	Rotor assembly
16	062026530001	Stator	Stator assembly
18	029030430700	Víko alternátoru	Rear end cover
20	120207	Podložka	Washer
21	120307	Podložka	Washer
24	029030700200	Uhlíky	Carbon brush

Position	Part number	Název	Name
25	029030620201	AWR cívka 5kW	5KW AVR
27	100102017	Šroub	Bolt
28	100202013	Šroub	Bolt
29	100202009	Šroub	Bolt
30	120102	Podložka	Washer
31	120202	Podložka	Washer
32	110302	Matice	Nut
33	120402	Podložka	Washer
35	110105	Matice	Nut
36	120105	Podložka	Washer
37	100205077	Šroub	Bolt
42	100203017	Šroub	Bolt
43	019990008000	Silenblok nádrže	Control Shroud vibration cushion
44	110203	Matice	Nut
45	019990007800	Pouzdro	Control shroud bush
46	95006002	Sítka nádrže	Fuel tank filter
47	250000005	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
48	029019930000	Palivoměr	Fuel gauge assembly
49	100702011	Šroub	Bolt
52	100603009	Šroub	Bolt
54	130309	Pojistný kroužek	E clip
55	029050290003	Kryt	Retaining ring
59	029960200100	Akumulátor 12V 12Ah	Battery 12V 12Ah
64	100205013	Šroub	Bolt
65	029910301101	Silenblok	Shock absorption
67	022020001900	Palivový kohout	Fuel switch
70	029019900408	Svorka pal. hadičky	Clamp
71	022810000601	Palivová hadička	Fuel pipe
72	100203011	Šroub	Bolt
73	022810000701	Palivová hadička	Fuel pipe
75	120403	Podložka	Washer



Position	Part number	Název	Name
1	100205042	Šroub	Bolt
2	120205	Podložka	Washer
3	120105	Podložka	Washer
4	522010100601	Gufero	Oil sealing
6	012050003100	Olejová měrka	Oil dipstick
7	012050000400	Těsnění víka motoru	Crankcase gaskets
9	130217	Pojistný kroužek píst. čepu	Circlip
10	012050300000	Ojnice kompletní	Connect rod assy
12	012050001100	Píst	Piston
13	012050200000	Pístní kroužky set	Piston ring set
14	142107	Ložisko	Bearing
16	012050400000	Vačková hřídel	Cam shaft
17	142102	Ložisko	Bearing
18	012050600000	Vyvažovací hřídel	Balancing shaft
24	100203009	Šroub	Bolt
25	019990003700	Olejový senzor	Low oil sensor
28	012041700000	Vodítko ventilů	Push guide assy
29	019990002700	Vahadla kompletní	Valve rocket assy
31	019990001500	Těsnění vypouštěcího šroubu	Oil drain bolt gaskets
32	019990001400	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt

Position	Part number	Název	Name
34	012050000800	Těsnění hlavy	Cylinder head gaskets
35	012050000700	Výfukový ventil	Outlet valve
36	012050000600	Sací ventil	Inlet valve
40	100207077	Šroub	Bolt
44	019990003000	Podložka výfukového ventilu	Exhaust spring seat
45	019990003100	Podložka sacího ventilu	Intake spring seat
47	019990002600	Těsnění víčka ventilů	Cylinder head gaskets
48	012041800000	Víčko ventilů	Cylinder head cover
53	012051000000	El. startér kompletní	Starting motor assy
54	100205032	Šroub	Bolt
55	019990001700	Olejové čidlo	Oil level
56	100203005	Šroub	Bolt
57	012021400000	Cívka dobíjení	Charge coil
58	100203022	Šroub	Bolt
60	012051200000	Setrvačnick	Flywheel
61	012050001700	Cívka zapalování	Ignition coil
62	100203019	Šroub	Bolt
63	012050001400	Ventilátor	Flywheel fan
64	012050003200	Příruba startéru	Starting flange
65	110213	Matice	Nut
70	A969P	Svíčka	Spark plug
72	012050001800	Těsnění sání	Inlet gasket
73	012050001902	Příruba karburátoru	Carburator Cushion block
74	012050002000	Těsnění karburátoru	Carburator gasket
76	019990004400	Těsnění vzduch. filtru	Air cleaner gasket
77	019990004900	Sytič	Choke assy
78	110203	Matice	Nut
82	019990004800	Hadička ventilu	One-way valve
86	012050002200	Pružina	Back spring
88	012050002600	Páka regulace	Regulating arm
89	012050002300	Pružina plynu	Regulating spring
90	012050002400	Táhlo	Pulling rod
94	120103	Podložka	Washer
95	100203011	Šroub	Bolt