





Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj jsou dostupné již pouze níže vedené díly / Only below listed spare parts are available.			
1	012080000031	Motor UP190-31	UP190-31 engine
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
4	029910300301	Silenblok	Shock absorption
12	063013230001	Stator + Rotor	Stator+Rotor
16	029030430700	Zadní kryt alternátoru	Rear end cover
24	029030700200	Uhlíky	Carbon brush
26	029030300314	Kryt alternátoru	Rear end cover guard
28	029049910600	Těsnění výfuku	Mufler gasket
29	029840101101	Výfuk	Muffler
36	029011200102	Palivová nádrž	Fuel tank
37	029019900408	Svorka pal. hadičky	Clamp
38	029019900100	Palivová hadička	Fuel pipe
40	02901990070904	Palivový kohout	Fuel faucet
42	029019901105	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
43	029019900604	Sítka palivové nádrže	Fuel tank filter
48	022488600021	Rám	Frame
50	511050602001	Šroub	Bolt
51	029840360000	Kryt výfuku boční	Muffler protect side guard
53	029050412000	Osa kola	Axle
54	029050400100	Pojezdové kolo	Wheel
66	029050400602	Hmatník	Handle cover
68	029050600101	Svorka	Snap lock
72	029960200100	Akumulátor 12V1 2Ah	Battery 12V 12Ah

Part number	Název	Name	
029029230903	Jistič 3P/9A	Circuit breaker 3P/9A	
029029300100	Voltmetr	Voltmeter	
029029901200	Klíček	Starting key	
029029901103	Spínací skříňka	Electric lock	
029029600200	Deska spínací skříňky	Assembling panel for the lock	



Position	Part number	Název	Name
4	522010100601	Gufero	Oil sealing
6	012050003100	Měrka oleje	Oil dipstick
7	012050000400	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover gasket
10	012050300000	Ojnice komplet	Connect rod assembly
12	012080001100	Píst	Piston
13	012080200000	Pístní kroužky sada	Piston ring set
15	012080001301	Kliková hřídel	Crank shaft
25	019990003700	Cidlo hladiny oleje	Oil sensor assembly
28	012041700000	Vodící deska	Push guide assembly
29	019990002700	Vahadlo ventilu	Valve rocker assembly
30	012080000100	Kliková skříň	Crank case
31	019990001500	Těsnění vypouštěcího šroubu	Oil drain Bolt gasket
32	019990001400	Vypouštěcí šroub	Oil drain Bolt
33	514011202000	Čep	Pin
34	012080000800	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
38	012080000500	Hlava válce	Cylinder head cover
47	019990002600	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
48	012041800000	Ventilové víko	Cylinder head cover
53	012051000000	Elektrický startér	Starting motor
55	019990001700	Dioda	Diode
57	012021400000	Cívka dobíjení	Charge Stator assembly
60	012051200000	Setrvačnick komplet	Flywheel assembly
61	012050001700	Zapalování	Ignition coil
63	012050001400	Ventilátor	Fan
64	012050003200	Miska startéru	Starting pulley
70	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
72	012050001800	Těsnění sání	Intel gasket
73	012050001902	Příruba karburátoru	Carburetor cushion block
74	012050002000	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
75	012090900002	Karburátor	Carburetor
76	019990004400	Těsnění vzduch. filtru	Air cleaner gasket
77	019990004900	Sytič kompletní	Air regulating assembly
81	019990004500	Svorka	Clip
82	019990004800	Hadička sytiče	Single connect pipe
83	012050000200	Ovládací táhlo regulátoru	Speed swinging rod
86	012050002200	Vratná pružina regulace	Throttle reset spring
88	012050002600	Páka regulátoru	Speed governing arm
89	012050002300	Pružina táhla regulace	Speed governing spring
90	012050002400	Táhlo regulace otáček	Speed governing pull rod