




Position	Part number	Název	Name
1	95001001	Kliková skříň levá (u alternátoru)	Left crankcase
2	95001002	Kliková skříň pravá (u startéru)	Right crankcase
3	100203013	Ložisko	Bearing
4	130239	Pojistný kroužek	Circlip
5	YF203007	Gufero	Oil-seal
6	Nedostupné	Čep	Pin
7	Nedostupné	Svorník	Stud bolt
8	110203	Matice	Nut
9	100203042	Šroub	Bolt
10	Nedostupné	Svorník	Stud bolt
11	YF061204	Gufero	Oil-seal
12	Nedostupné	Hřídel regulátoru	Regulating shaft
13	95005006	Vidlice regulátoru	Regulating shifting fork
14	Nedostupné	Šroub	Bolt
16	Nedostupné	Páka regulátoru	Speed governing
17	95002007	Pouzdro	Bushing
18	95003300	Regulátor otáček kompletní	Governor assembly
19	100203013	Šroub	Bolt
20	95003100	Kliková hřídel s ojnící	Crankshaft
21	95003004	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
22	95003002	Pístní čep	Piston pin
23	947000133	Jehlové ložisko	Needle bearing
24	95003005	Píst	Piston
25	95003200	Pístní kroužky set	Piston ring set
27	95002004	Těsnění válce	Cylinder gasket
28	95002100	Válec	Cylinder
29	95002003	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
30	95002002	Hlava válce	Cylinder head
31	Nedostupné	Šroub hlavy	Bolt
32	110303	Matice	Nut
33	95002001	Kryt válce	Cylinder head cover
34	100203009	Šroub	Bolt
35	95004200	Cívka zapalování	Ignition coil
36	Nedostupné	Svorka	Ignition coil pressing plate
37	120203	Pružná podložka	Washer
38	100603013	Šroub	Bolt
39	95003008	Ventilátor (setrvačnick)	Flywheel
40	03030020005	Pojistná matice	Lock nut
41	95003400	Startér mechanický kompletní	Starter assembly

Position	Part number	Název	Name
42	95005003	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
43	95005200	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
44	100203015	Šroub	Bolt
45	Nedostupné	Svorník	Stud bolt
46	95005004	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
47	95005100	Karburátor	Carburetor
48	95005002	Těsnění sání karburátoru	Carburetor gasket
49	Nedostupné	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
50	Nedostupné	Opěrná deska regulátoru	Regulating support plate
51	95005007	Pružina	Pressing spring
52	100603037	Šroub	Bolt
53	95005010	Táhlo	Governor rod
54	95005011	Pružina	Spring
55	95005009	Pružina	Spring
56	95004100	Controlní panel	Control panel
57	95004501	Kondenzátor 11µF	Capacitance 11µf
58	Nedostupné	Šroub	Bolt
59,60	95004500	Alternátor kompletní	Alternator assembly
61	LSB08154	Svorník rotoru	Stud bolt
62	95001005	Zadní kryt motoru	Rear end cover
63	100203077	Šroub	Bolt
64	Nedostupné	Podložka	Washer
65	100203007	Šroub	Bolt
66	95002200	Výfuk	Muffler assembly
67	95002005	Těsnění výfuku	Muffler gasket
68	100203013	Šroub	Bolt
69	93004400	Zapalování	Ignition (CDI)
70	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
71	95001006	Silenblok	Shock pad
72	Nedostupné	Palivová nádrž	Fuel tank
Lze nahradit nádrží bez madla 95006100. / Can be replaced by fuel tank without handle 95006100.			
73	95006002	Sítka nádrže	Filter sieve cup
74	95006200	Palivová zátka	Fuel tank cap
75	95006005	Madlo	Fuel tank handle
76	100603027	Šroub	Bolt
77	120103	Podložka	Washer
78	95006300	Palivový kohout	Fuel faucet
79	95004700	Zásuvka	Socket
83	Nedostupné	Vložka	Oil cup

Position	Part number	Název	Name
84	Nedostupné	Konektor	Without belt hook socket
85	Nedostupné	Konektor	Belt hook plug
86	95004800	Proudová ochrana	Overload protection