




Hecht[®] GG 950

made for garden



Position	Part number	Název	Name
101	95001001	Kliková skříň levá (u alternátoru)	Crankcase left
103	YF203007	Gufero	Oil seal
104	YF061204	Gufero	Oil seal
105	Nedostupné	Svorník	Stud bolt
106	95002004	Těsnění válce	Cylinder gasket
107	95002100	Válec	Cylinder
108	95002003	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
109	95002002	Hlava válce	Cylinder head
110	A969P	Svíčka	Spark plug
111	950000414	Cívka zapalování	Ignition CDI
113	95002001	Kryt válce	Cylinder cover
118	95003400	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
119	03030020005	Matice	Nut
120	950000120	Setrvačník	Flywheel
124	950000124	Cívka zapalování	Coil ignition
125	95001002	Kliková skříň pravá (u startéru)	Crankcase right
126	140104	Ložisko	Bearing
201	95003100	Kliková hřídel s ojnicí	Crankshaft with connecting rod
202	950000202	Jehlové ložisko	Needle bearing
203	95003004	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
204	95003005	Píst	Piston
205	95003200	Pístní kroužky set	Piston rings set
207	95003002	Pístní čep	Piston Pin
301	95005003	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
302	95005200	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
304	95005004	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
305	95005100	Karburátor	Carburetor
306	95005002	Těsnění sání karburátoru	Carburetor intake gasket
307	950000307	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
403	950000403	Vypínač motoru	Engine switch
405	950000405	Vzduchový filtr	Air filter element
406	950000406	Panel	Panel
407	950000407	Zásuvka	Socket
408	Nedostupné	Objímka	Fixing plate
411	95004501	Kondenzátor	Capacitor
413	95004800	Proudová ochrana	AC overload protection
501,502	95004500	Alternátor kompletní	Alternator assembly
503	950000503	Ventilátor motoru	Fan
504	950000504	Ložisko	Bearing

Position	Part number	Název	Name
509	95004700	Zásuvka 12V	Socket 12V
511	950000511	Proudová ochrana DC	DC overload protection
516	95001005	Zadní kryt motoru	Engine cover
517	95001006	Silenblok	Robber foot
601	950000601	Páka regulace otáček	Governor lever
603	950000603	Pružina	Spring
607	950000607	Závaží regulátoru	Governor Weight Assy.
609	95002007	Pouzdro	Bushing
613	95005006	Vidlice regulátoru	Governor fork
614	950000614	Hřídelka	Shaft
615	950000615	Pružina	Spring
616	950000616	Táhlo regulace otáček	Governor rod
701	95006100	Palivová nádrž	Fuel tank
703	95006002	Sítka nádrže	Fuel tank sieve
705	95006200	Palivová zátka	Fuel tank cap
710	950000710	Těsnící kroužek	Seal ring
711	95006300	Palivový kohout	Fuel faucet
712	950000712	Palivová hadička	Fuel tube
713	950000713	Svorka hadičky	Fuel tube clip
801	95002200	Výfuk	Muffler
802	95002005	Těsnění výfuku	Muffler gasket
900	950000800	Rám	Frame